
Installation guide


Thermostat


Types UT 72 and UT 73


089


060R9735














AC-1 16 A / 250 V ~
AC-3 7.5 A / 250 V ~
AC-15 1 A / 250 V ~

Імпортер:ТОВ з ін "Данфосс ТОВ" 04080, Київ 80, п/с 168, Україна

Info for UK customers only: Danfoss Ltd., 22 Wycombe End, HP9 1NB, GB

© Danfoss | Climate Solutions | 2026.01